

TROUSSES DE DÉPART POUR SONDES D&G

122033

Ensemble de départ **D&G**

Comprend:

- A** Serveur D&G (logiciel)
- B** Passerelle pour sondes sans fil
- C** Passerelle mobile
Back-UPS
Commutateur réseau



A 121258 SERVEUR D&G (LOGICIEL)

– Le cœur du système de surveillance D&G



B 122224 PASSERELLE

– Envoie l'information collectée par les sondes sans fil au serveur D&G



C 122231 PASSERELLE MOBILE

– Établit une connexion entre un téléphone intelligent et les sondes sans fil

FOR MORE INFORMATION, CONTACT info@dominiongrimm.ca

QUEBEC & MARITIMES

1.866.351.2811

ONTARIO & WESTERN CANADA

1.877.676.1914

DG USA

1.802.524.9625